

スノーストラップ『施工要領』



1. 屋根の軒先に『スノーストラップ』の先端 L 金具部分をあてて、引っ掛けます。



2. 既存で屋根材に取り付けてあります雪止め金具を利用してステンレス製針金で『スノーストラップ』に固定します。製品 1 台につき 3ヶ所の固定が基準となります。必ず守って施工して下さい。
※この取り付けについては必ず、ステンレス製針金1.6mm以上を3本で、取り付け工具を用いて針金がきちんと張る様に施工して下さい。



3. 取り付け終了後は製品がきちんと取付けてあるか、又針金のたわみが無いか確認して下さい。
(910mmサイズは3ヶ所取り付けになります。)

製品施工での注意事項!

製品施工については積雪量が概ね50cm以内の地域にてご使用下さい。又、取り付けについては屋根勾配がおおよそ5寸勾配以内での施工と致します。積雪加重の問題により、6寸勾配以上の屋根については別途、弊社までご相談下さい。その他、ご不明な点については弊社までお問い合わせ下さい。