


取扱説明書

■ 開閉操作方法

本商品は窓の開閉の際に換気框の誤作動を防止するロック機能付きの操作ツマミとなっております。その為、換気框の開閉操作は操作ツマミ中央付近の凹部を押し込みながら左右に動かしてください。



■ 本商品を清掃される方へ

お願い

- ・台所用中性洗剤をお使いください。
- ・お手入れ後、ドライヤーなどによる乾燥をしないでください。変色や変形の原因となります。
- ・高温スチームは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- ・ガラスの破損にご注意ください。

1ヶ月に1回程度


- ・開閉ツマミを左右に動かしてください。（埃などでツマミ操作が重くなることを防ぎます。）
- ・内観通気部分の埃を掃除機で吸い取ってください。

3ヶ月に1回程度

- ・フィルターを洗浄してください。

■ フィルターのお手入れ方法

①フィルターカバーを上方へスライドさせ持ち上げます。




②フィルターカバーを上方へ持ち上げながら手前に引き出すとフィルターカバーが外れます。



③フィルターを取り外します。

取り外したフィルターは、ぬるま湯などで洗い流してください。風通しの良い日陰で乾燥させてから、取り付けてください。



④フィルターカバーにフィルターを取り付け、①②と逆の手順で換気框に取り付けてください。